

Инструкция пользователя Филин 120 мини



1: Камера одновременно очень проста в настройке и обладает хорошими характеристиками. Угол обзора объектива составляет 120 градусов, подсветка из 26 ИК светодиодов , скорость срабатывания 1 секунда, по срабатыванию датчика движения камера делает 3 фото и 10 секунд видео.

2: Камера может быть использована для охраны дома и офиса, наблюдения за животными.

3: Питание

Камера питается от 4 батареек AA или от USB адаптера 5 вольт

Внимание: При работе от адаптера необходимо вынуть батарейки

4: USB соединение

Когда камера соединена с ПК возможно только чтение данных

Когда камера соединена с адаптером, происходит питание



5: Начало работы

А: Откройте батарейный отсек и вставьте батарейки



В: Вставьте карту памяти



С: Поставьте переключатель в положение ON, индикатор мигнёт 3 раза и погаснет. Камера включена.

Д: При срабатывании датчика камера сделает 3 фото и один 10 сек клип.

Е: Если датчик не сработал, камера не делает записи

Ф: Есть функция перезаписи старых записей

6: Спецификация

- Image Sensor: 3MP Color CMOS
- Photo resolution: 12MP 4032*3024
- Video resolution: FHD 1920*1080P 25FPS
- Trigger time: 1S
- Work mode: 3 Photos + 10s Video
- PIR angle: 110 degree
- Lens: wide 120 degree
- IR LED: 26pcs 940nm black Lights, 15M
- PIR Distance: 15M
- Memory: Max Micro SD 32GB
- USB Slot: 5pins USB 2.0
- Power Supply: 4 AA battery or DC 5V
- Waterproof: IP56
- Stand-by Time: 12Months
- Stand-by current: 0.01mA
- Size: 135*90*55MM
- Weight: 160g
- Temperature: -10~+70°C/-14~+158°F
- Certification: CE FCC ROHS

Гарантия 1 год. Гарантия не распространяется:

- 1: механические повреждения.
- 2: повреждения портов, сожжённые и повреждённые платы
- 3: Попытки неавторизованного ремонта.
- 4: повреждения или отсутствие гарантийных пломб